



AMB PWM Wandler Set / AMB PWM Converter Set

Schieben Sie die Zugentlastungstülle auf das Kabel. Löten Sie anschließend das Kabel auf die drei in der Grafik angezeigten Anschlusspunkte (grün, weiß, braun) und bauen den Stecker zusammen. Die Spindel ist nun betriebsbereit.

Push the strain relief grommet onto the cable. Afterwards, solder the cable to the three connecting points highlighted in the picture (green, white, brown) and assemble the plug. The milling motor is now ready for operation.

