



Sada převodníků AMB PWM /
Sada převodníků AMB PWM

Nasuňte průchodku pro odlehčení tahu na kabel. Poté připájejte kabel ke třem spojovacím bodům znázorněným na obrázku (zelený, bílý, hnědý) a sestavte konektor. Vřeteno je nyní připraveno k provozu.

Nasuňte průchodku pro odlehčení tahu na kabel. Poté připájejte kabel ke třem spojovacím bodům zvýrazněným na obrázku (zelený, bílý, hnědý) a namontujte zástrčku. Frézovací motor je nyní připraven k provozu.

