

Výzva pro spotřebitele informace

Zákazníci ze zemí mimo USA

STEPCRAFT GmbH & Co. KG An
der Beile 2
58708 Menden
Německo
Telefon: 0049-2373-1791160 E-mail:
info@stepcraft-systems.com

Výzva pro spotřebitele informace

Zákazníci z USA / Kanady

Společnost STEPCRAFT Inc.
59 Field Street, zadní budova
Torrington, CT, 06790
Spojené státy
Telefon: 001-203-5561856
E-mail: info@stepcraft.us



DŮLEŽITÉ: Před použitím si přečtěte!

Provozní a bezpečnostní pokyny

OZNÁMENÍ

Všechny pokyny, záruky a další doplňkové dokumenty se mohou změnit podle výhradního uvážení společnosti STEPCRAFT, Inc. Aktuální dokumentaci k produktu naleznete na www.stepcraft-systems.com pro zákazníky z Evropy popř. www.stepcraft.us pro zákazníky z USA / Kanady a klikněte na [servis karta](#) pro tento produkt.

Věkové doporučení: Pro pokročilé řemeslníky od 14 let. To není hračka. USCHOVEJTE

VŠECHNA VAROVÁNÍ A POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Pokud se setkáte s jakýmkoli pochybnostmi nebo požadujete další informace, neváhejte nás před uvedením elektrického nářadí do provozu kontaktovat. Naše kontaktní údaje naleznete na úvodní straně tohoto návodu.

Pojem „oscilační tangenciální nůž“ se vztahuje na kabelové napájení / napájení signálu a oscilační tangenciální nůž dále označovaný také jako „tangenciální nůž“ nebo „OTK-3“.

Obecná bezpečnostní upozornění

Osobní bezpečí

CAUTION	Buďte pozorní, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Elektrické nářadí nepoužívejte, jste-li unavení a/nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážné zranění.
OZNÁMENÍ	Všechny osoby, které obsluhují elektrické nářadí, si musí přečíst všechny příslušné bezpečnostní a provozní pokyny a plně jim porozumět. Nedorozumění může vést ke zranění osob.
CAUTION	Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí a rukavice. Ochranné prostředky snižují riziko zranění osob.
OZNÁMENÍ	Zabraňte neúmyslnému spuštění OTK-3. Před zvednutím nebo přenášením adaptéru držáku se ujistěte, že je vypínač spotřebiče ve vypnuté poloze (0). Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapínání elektrického nářadí se zapnutým spínačem může vést k úrazům.
OZNÁMENÍ	Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.

Použití a péče o elektrické nářadí


WARNING	Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uskladněním elektrického nářadí odpojte oscilační tangenciální nůž od zdroje energie a/nebo baterii z elektrického nářadí. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
----------------	---

Bezpečnostní pravidla pro kmitající části

OZNÁMENÍ	K upevnění obrobku na stole stroje použijte upínače nebo jiný praktický a bezpečný způsob, např. pomocí vakuového stolu, oboustranné pásky nebo svěrek. Při držení obrobku rukama je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
OZNÁMENÍ	Nesahejte do oblasti oscilující čepě. Blízkost čepě k ruce nemusí být vždy zřejmá.
CAUTION	Neměňte ani nepoužívejte nástroj. Jakákoli změna nebo úprava je nesprávným použitím a může vést k vážnému zranění osob.

Montáž a demontáž

Adaptér downholderu se připevňuje k oscilačnímu tangenciálnímu noži OTK-3 pod 43 mm Euro krkem. Je přidržován O-kroužkem v OTK-3. **Protože nůž musí být namontován před montáží adaptéru, musíte postupovat s maximální opatrností, abyste se nezranili.** Nesahejte pod nůž. Vždy pracujte oběma rukama a při montáži a demontáži držte adaptér downholderu za horní, neodpruženou část.



Používání

Délku nože je třeba volit tak, aby povrch obrobku byl v oblasti pružiny a tím i v pracovní hloubce adaptéru downholderu.

Materiály s vysokým třecím odporem, jako je silikon, by se neměly zpracovávat pomocí namontovaného adaptéru downholderu, protože by mohl zobrazovat tenké výstupky. Pokud si nejste jisti, zda je přidržovač vhodný pro váš materiál, doporučujeme jej vyzkoušet na odpadovém kusu.

